



**paulucci**<sup>®</sup>  
AUTOPARTES

*Guía práctica*

# Pasos para liberar tubería con Herramienta Desacopladora Paulucci





**1**

Coloque la herramienta con la pestaña hacia abajo entre los bordes del acople y la tubería.



**2**

Introduzca en el sector indicado, entre la arandela y el acople.



**3**

Empuje presionando la tubería junto a la herramienta hacia el interior de la caja de cambios, hasta escuchar un "click".



**4**

Libere la tubería.



Utilizable para los **Conjuntos Precargados de Embrague Paulucci**

**AP5540** Aplicable a Ford Ranger (1998/2012)

**AP9129** Aplicable a Chevrolet S10 (2001>) y Blazer

**AP9131** Aplicable a Chevrolet S10 (1995/2000)

Esta herramienta también sirve para cualquier tubería o conjunto con el sistema de acople macho/hembra como el ejemplo.





Encontranos en:

 [www.paulucciautopartes.com.ar](http://www.paulucciautopartes.com.ar)

 **(54 11) 4714-0364**

 [info@paulucciautopartes.com.ar](mailto:info@paulucciautopartes.com.ar)

 A. Demarchi 3468, San Fernando, Buenos Aires, Argentina

Seguinos:

 **Paulucci Autopartes**